

Myjka do okien z uchwytem teleskopowym | Sichler (NX9063)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

- myjka
- nasadka
- uchwyt teleskopowy
- ściereczka
- butelka
- ładowarka
- instrukcja obsługi.

Szczegóły produktu

1. Wtyczka sieciowa
2. Butelka
3. Urządzenie do czyszczenia okien
4. Gumowa nasadka
5. Ściereczka z mikrofibry



Przygotowanie

1. Podłącz gumową nasadkę i ściereczkę z mikrofibry do myjki i obracaj ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do uzyskania szczelności.
2. Otwórz gumową uszczelkę od spodu urządzenia i włóż zasilacz do otworu. Teraz podłącz wtyczkę sieciową do gniazda. Wskaźnik naładowania świeci się stale, gdy tylko ładowanie zostanie zakończone.
3. Otwórz butelkę i napełnij ją płynem czyszczącym.

Użytkowanie

Rozpyl płyn czyszczący z butelki na szklaną powierzchnię i usuń brud ściereczką z mikrofibry. Następnie włącz urządzenie i mocno przetrzyj brudną wodę gumową nasadką na szklanej powierzchni.

Zastosowanie drążka teleskopowego

Umieść urządzenie na górze pręta i obróć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go zwolnić.

Opróżnianie brudnej wody

Po osiągnięciu maksymalnej ilości brudnej wody należy otworzyć wylewkę z tyłu urządzenia i wylać brudną wodę do odpływu.

Czyszczenie

Oczyść gumową nasadkę czystą wodą.



UWAGA!

Gumowa nasadka nie jest odporna na zmywanie w zmywarce.

Usuń ściereczkę z mikrofibry. Ściereczkę z mikrofibry można czyścić wodą lub prać w pralce w temperaturze 60° C.

Dane techniczne

- pojemność zbiornika na brudną wodę: ok. 50 ml, wystarcza na 8 - 10 m²
- napięcie: 3,6 V
- głośność: 50 dB
- moc: 10 W
- stopień ochrony: IPX4
- waga (z przystawką): 500 g.

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. **UWAGA!** Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala wysokiej temperatury.

- Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń. W przypadku widocznych uszkodzeń urządzenia, kabla lub wtyczki nie wolno używać urządzenia. Nie należy używać urządzenia w przypadku awarii lub po upadku.
- Nie należy próbować ładować urządzenia, jeśli przewód ładujący lub wtyczka są uszkodzone.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza, że produkt NX-9063 jest zgodny z dyrektywą EMC 2014/30/EU, dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE oraz dyrektywą RoHs 2011/65/UE.

