

# Szpadel wielozadaniowy 6w1 do ogrodu | SempTec (NX5470)

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Zawartość zestawu:

- uchwyt
- 4 końcówki (łopata, nóż, piła, topór)
- etui
- instrukcja obsługi.

### Dane produktu:

- końcówki: 4
- wymiary opakowania 15 x 27 x 3,5 cm
- wymiary łopaty po zamontowaniu: 11,5 x 37,5 x 3,5 cm
- piła: 3,5 x 46 x 3,5 cm
- waga (z torbą): 860 g



### Użytkowanie

1. Ostrożnie wyjmij uchwyt i odpowiednie narzędzie z torby.



*UWAGA: Osprzęt ma ostre krawędzie – istnieje niebezpieczeństwo zranienia!*

2. Przymocuj odpowiednie narzędzie do uchwytu:

- **łopata / topór**

Chwyć nóż lub uchwyt piły u dołu szyny prowadzącej i włóż go ostrzem z przodu w uchwycie tak, aby wspornik z wystającym z szyny prowadzącej kołkiem zabezpieczającym zatrzasnął się w okrągłym otworze uchwytu.



*WSKAZÓWKA! Ostrze narzędzia znajduje się teraz wewnątrz uchwytu.*

Przymocuj łopatę lub topór do uchwytu w taki sposób, aby kołek zabezpieczający ostrza lub piły wystający z okrągłego otworu w uchwycie zatrzasnął się w okrągłym otworze w uchwycie ostrza.

- **nóż / piła**



*UWAGA! Nóż jest ostrzony z trzech stron! Uchwyt noża trzymać tylko na spodzie szyny prowadzącej. Zęby piły są ostre. Chwytaj mocowanie piły tylko w dolnej części prowadnicy.*

Chwyć nóż lub uchwyt piły u dołu szyny prowadzącej i włóż go do uchwytu z szyną prowadzącą z przodu, tak aby wspornik z wystającym z szyny prowadzącej kołkiem zabezpieczającym zatrzasnął się w okrągłym otworze uchwytu.



*WSKAZÓWKA: szyna prowadząca narzędzia znajduje się teraz wewnątrz uchwytu.*

3. Przed włożeniem narzędzia wielofunkcyjnego należy upewnić się, że oprzyrządowanie jest mocno osadzone.
4. Po zakończeniu pracy należy zdjąć osprzęt mocujący, pociągając go do góry (topór) lub naciskając na wystający z otworu w uchwycie sworzeń zabezpieczający, a następnie ostrożnie pociągając osprzęt mocujący do góry za szynę prowadzącą (łopatę, nóż, piłę).
5. Następnie należy bezpiecznie umieścić uchwyt i narzędzia z powrotem w torbie transportowej.



*WSKAZÓWKA*

*Włóż uchwyt piły do uchwytu tak, aby ostrze zniknęło w uchwycie i było zabezpieczone, aby bezpiecznie je schować. Wsuń ostrze noża z ostrzem z przodu w osłonę, aby można było wyjąć nóż z szyny prowadzącej.*

## **Bezpieczeństwo**

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. **UWAGA!** Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nóż i mocowanie piły należy obsługiwać wyłącznie przy użyciu szyn prowadzących. Nigdy nie wolno dotykać krawędzi tnącej lub zębów piły – ryzyko obrażeń ciała!
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.