

Spieniacz do mleka Rosenstein & Söhne (NC3638)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

- spieniacz do mleka
- instrukcja obsługi.



Dane techniczne

- długość: 250 mm
- średnica: 15 mm
- średnica spirali mieszającej: 24 mm
- waga (bez baterii): 78g
- zasilanie: 2 baterie alkaliczne 1,5V typu AAA (brak w zestawie)

Wkładanie baterii

1. Odkręć nasadkę znajdującą się na końcu uchwyty spieniacza do mleka.
2. Włóż 2 baterie (typ AAA) do uchwyty. Biegun dodatni (+) musi być skierowany w stronę końcówki spieniacza do mleka.
3. Załóż z powrotem nasadkę i przykręć ją.

UWAGA

Nie zginać pręta mieszającego i spirali. Prowadzi to do niewyważenia, co może negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia

Użytkowanie

1. Wlej mleko do wysokiej szklanki tak, aby była wypełniona nie więcej niż w jednej trzeciej. Podczas spieniania objętość mleka znacznie się zwiększa
2. Zanurz spiralę na końcu spieniacza w mleku, aż znajdzie się tuż nad dnem naczynia.
3. Naciśnij czarny przycisk na końcu uchwyty, aby włączyć spieniacz do mleka. Powoli przesuwaj spiralę w górę i w dół w mleku, aż spienione mleko osiągnie pożądaną konsystencję. Dobry rezultat zostanie osiągnięty po około 15 sekundach. Upewnij się, że nie wyciągasz spirali z mleka podczas spieniania
4. Wyłączyć spieniacz mleka przed wyjęciem spirali miksującej z mleka.

Czyszczenie i pielęgnacja

Zanurz spiralę mieszającą i przednią część rurki w gorącej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń. Włącz spieniacz do mleka i czyść go w ten sposób przez kilka sekund. Następnie opłucz go czystą wodą i włącz ponownie na kilka sekund, aby wysuszyć go na powietrzu.

UWAGA

Spieniacz do mleka nie nadaje się do mycia w zmywarce! Obudowy nigdy nie wolno zanurzać w wodzie.

Wskazówki i porady

- Upewnij się, że blender jest dobrze osadzony na osi napędowej. Luźny pręt blendera prowadzi do braku równowagi. W razie potrzeby po prostu wciśnij go mocno z powrotem w czarne plastikowe gniazdo
- Do przygotowywania koktajli mlecznych lub innych zimnych napojów należy używać zimnego mleka. Do przygotowywania gorących napojów używaj mleka podgrzanego do temperatury ok. 60°. Mleko można krótko podgrzać w kuchence mikrofalowej, aby osiągnąć żądaną temperaturę - dokładny czas należy sprawdzić w kuchence mikrofalowej. Należy upewnić się, że mleko nie jest zagotowane.
- Do przygotowania pianki mlecznej można użyć zarówno świeżego mleka, jak i mleka UHT. To, czy użyjesz mleka o niskiej zawartości tłuszczu czy mleka pełnotłustego, zależy od Twojego gustu.

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Podczas użytkowania należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy z niego korzystać na zewnątrz.
- Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać całego urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o upośledzonych zdolnościach sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nie posiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymują od nich instrukcje dotyczące obsługi urządzenia. Dzieci muszą być nadzorowane w celu upewnienia się, że nie bawią się urządzeniem.
- Nie należy używać urządzenia po awarii, np. gdy wpadło do wody lub spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z urządzenia oraz nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.



Nadaje się do kontaktu z żywnością.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektro-odpadów w wybranej miejscowości.

- Pamiętaj, że tego sprzętu nie możesz wyrzucić razem z innymi odpadami. Oddaj go sprzedawcy przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu, oddaj do sklepu, który sprzedaje sprzęt na powierzchni większej niż 400 m² lub do punktu zbierania zużytego sprzętu.
- Pamiętaj, że obecność składników niebezpiecznych w sprzęcie i bateriach może potencjalnie powodować negatywne skutki dla środowiska, takie jak skażenie, a co za tym idzie zagrożenie dla zdrowia ludzi.
- Jeżeli zobaczysz na produkcie lub jego opakowaniu poniższy symbol ("przekreślony kontener na odpady"), to pamiętaj, że ten towar podlega selektywnej zbiórce odpadów i nie możesz go umieszczać razem z innymi odpadami.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza, że produkt NC3638 jest zgodny z dyrektywą EMC 2004/108/WE i dyrektywą RoHS 2011/65/UE.

