

Czajnik elektryczny z dzbankiem | Rosenstein & Söhne WSK-300.set (NC3651)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu

- czajnik ze stali nierdzewnej
- dzbanek z pokrywą i sitkiem
- taca z kablem zasilającym
- instrukcja obsługi.

Szczegóły produktu

1. Wylewka z filtrem
2. Przycisk ON/OFF (czajnik)
3. Wskaźnik temperatury
4. Przycisk ON/OFF (płyta grzewcza)
5. Płyta grzewcza



Użytkowanie

Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić urządzenie. Należy wypełnić czajnik jeden lub dwa razy maksymalną ilością wody, zagotować wodę i wyłączyć.

Tacę należy postawić na czystej, suchej i płaskiej powierzchni. Następnie należy podłączyć tacę do źródła zasilania, podłączając przewód zasilający do wolnego gniazdka elektrycznego.

Kolejno należy wypełnić sitko herbatą i włożyć filtr do dzbanka. Następnie należy umieścić dzbanek na płycie grzewczej.

Czajnik ze stali nierdzewnej należy wypełnić wodą. Należy zwrócić uwagę na wskaźnik poziomu wody. Poziom wody nie powinien przekraczać znaku max.

Należy umieścić pokrywą i postawić czajnik na odpowiednim miejscu na tacy.

Następnie należy włączyć płytę grzejącą, aby rozgrzać dzbanek. Przełącznik ON/OFF (płyta grzejąca) należy ustawić na pozycję I. Lampka kontrolna zapala się, a tym samym wskazuje, że płyta grzejąca pracuje.

Następnie należy włączyć czajnik, przechylając czerwony przełącznik poniżej uchwytu do pozycji I.

Gdy woda się zagotuje, czajnik wyłączy się automatycznie.

Następnie można wlać wodę z czajnika do dzbanka.

Należy umieścić pokrywę na dzbanek, aby herbata nie ochłodziła się zbyt szybko. Po zaparzeniu herbaty należy wyjąć filtr z dzbanka.

Jeśli nie chcesz dłużej ogrzewać dzbanka, należy wyłączyć płytę grzewczą, przechylając przełącznik na pozycję 0. Następnie należy odłączyć urządzenie od zasilania.

Czyszczenie i przechowywanie

Należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone: czerwony przełącznik czajnika i przełącznik płyty grzewczej musi być ustawiony na 0. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania. Należy pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia. Z czajnika należy wylać wodę.

Dzbanek z pokrywą i filtrem należy wyczyścić w gorącej wodzie z mydłem za pomocą ściereczki lub gąbki. Wszystkie części należy opłukać ciepłą wodą i osuszyć.

Wnętrze czajnika można wyczyścić wilgotną ściereczką.

Inne części urządzenia można wyczyścić za pomocą lekko zwilżonej ściereczki.

Nie należy używać żadnych rozpuszczalników ani środków ściernych i wszelkich metalowych przedmiotów.

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić urządzenie pod względem uszkodzeń. Jeżeli urządzenie, przewód lub wtyczka mają widoczne uszkodzenia, urządzenie nie może być używane. Nie należy używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub zostało upuszczone.

- Należy odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego przed czyszczeniem lub jeśli nie jest używane.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego
- Urządzenia należy używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy!
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczeniami sensorycznymi czy umysłowymi, lub z brakiem doświadczenia i / lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały instrukcje jak korzystać z narzędzia. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Przed czyszczeniem należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza, że produkt NC3651 jest zgodny z dyrektywą dotyczącą bezpieczeństwa produktu 2001/95/EG, dyrektywą EMV 2004/108/EG, dyrektywą niskiego napięcia 2006/95/EG i dyrektywą RoHS 2011/65/EU.

