

Termometr kuchenny | **Rosenstein & Söhne** (NC3853)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

- łyżka z termometrem
- instrukcja obsługi.

Dodatkowo potrzebna jest 1 bateria AAA.

Wkładanie baterii

Otwórz komorę baterii na uchwycie urządzenia i włóż baterię AAA. Upewnij się, że biegunowość jest prawidłowa.



Użytkowanie

- Aby użyć termometru, należy wyjąć łyżkę do gotowania.
- Naciśnij krótko przycisk +/-, aby włączyć urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 4 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
- Naciśnij przycisk +, aby zwiększyć temperaturę zadaną. Naciśnij przycisk -, aby obniżyć temperaturę zadaną. Jeśli temperatura zadana zostanie przekroczona lub nie zostanie osiągnięta, sygnalizowane jest to sygnałem alarmowym.
- Urządzenie mierzy w całkowitym zakresie temperatur od 0°C - +250°C.

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące baterii i ich utylizacji

Baterii nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. Jako konsumenci są Państwo zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii.

Zużyte baterie należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do sklepu, w którym są sprzedawane.

- Akumulatory mają niższe napięcie wyjściowe niż baterie. Powoduje to, że niektóre urządzenia do działania potrzebują baterii, a nie akumulatora.
- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Baterie, z których wylewa się ciecz są niebezpieczne. Należy ich dotykać tylko w odpowiednich rękawiczkach.
- Nie wolno otwierać baterii i wrzucać ich do ognia.
- Zaleca się wyjmowanie baterii z urządzenia, jeśli pozostaje nieużywane przez dłuższy czas.
- Zwykle baterie nie mogą być ładowane. UWAGA! Istnieje ryzyko wybuchu!
- Należy używać zawsze razem baterii tego samego typu i wymieniać wszystkie baterie w urządzeniu w tym samym czasie!

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza, że produkt NC-3853 jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/EU oraz dyrektywą EMC 2004/108/WE.

