

Szklane pojemniki | Rosenstein & Söhne (NX9163)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

- 4 pojemniki
- 4 pokrywki
- instrukcja obsługi.



Dane techniczne:

- odporność na temperaturę: pojemniki -40°C – 400°C , pokrywki -20°C – 120°C
- wolny od BPA: tak
- wymiary:
 - 23 x 8 x 17,5 cm
 - 20 x 7 x 15 cm
 - 18 x 6,5 x 13 cm
 - 15 x 6,5 x 11 cm
- pojemność: 0,37 l, 0,65 l, 1 l, 1,5 l

Przygotowanie

Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić pojemniki wodą i płynem do mycia naczyń lub w zmywarce do naczyń.

Użytkowanie

Napełnij pojemniki jedzeniem i zamknij je pokrywką. 4 klipsy powinny zatrzasknąć się na pojemnikach. W razie potrzeby można umieścić pojemnik w lodówce lub zamrażarce.

Możesz podgrzewać jedzenie w pojemnikach. Przed włożeniem pojemnika do mikrofalówki czy piekarnika należy całkowicie zdjąć pokrywę.



UWAGA!

Nagle zmiany temperatury mogą spowodować pęknięcie pojemników. Nie należy wkładać pojemnika bezpośrednio z zamrażarki do piekarnika.



WSKAZÓWKA

Pojemniki można myć w zmywarce.



WSKAZÓWKA

Nie należy układać pojemników jeden na drugim, ponieważ może to prowadzić do ich rozpryskiwania.

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie należy naprawiać produktu samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Nie należy umieszczać wyrobów szklanych na powierzchniach mokrych lub zimnych.
- Przed włożeniem do lodówki lub zamrażarki należy odczekać, aż szkło ostygnie.
- Nie należy używać produktu na lub pod płomieniem, grillem lub innym bezpośrednim źródłem ciepła.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

