

Tablica do pisania / notatnik LCD 25,4 cm General Office (NC7487)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

- tablet do pisania
- pióro
- bateria typu CR2016
- instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

- zasilanie: 1 bateria guzikowa typu CR2016
- wyświetlacz: LCD 25,4 cm / 10"
- kolor wyświetlacza: czarny
- kolor czcionki: zielony
- szerokość linii: zależna od nacisku
- temperatura pracy: 10 - 40 °C
- wymiary: 158 x 253 x 8 mm
- waga: 126 g.



Użytkowanie

Jeśli to konieczne, przed pierwszym użyciem należy wyciągnąć folię ochronną z komory baterii od spodu.

Wyjmij pióro z uchwytu znajdującego się w górnej części tabletu do pisania. Naciśnij przycisk usuwania (symbol kosza na śmieci), aby usunąć tekst lub rysunek. Przesuń przełącznik suwakowy na spodzie do pozycji zamkniętej, aby zablokować przycisk wymazywania, dzięki czemu nic nie zostanie przypadkowo usunięte.



WSKAZÓWKA

Należy uważać, aby nie nacisnąć klawisza Delete podczas pisania lub rysowania. Należy pamiętać, że nie można usuwać pojedynczych elementów, a jedynie całą zawartość wyświetlacza LCD.

Czyszczenie

Tablet można czyścić miękką, suchą ściereczką.

Wymiana baterii

Otwórz komorę baterii odkręcając śrubę, a następnie wyciągnij komorę z obudowy. Włóż baterię guzikową, upewniając się, że polaryzacja jest prawidłowa. Włóż komorę z powrotem do obudowy i dokręć śrubę.

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
- Nie należy używać ostrych lub spiczastych przedmiotów, mogą one uszkodzić produkt.
- Uwaga! Produkt zawiera małe części, które mogą zostać połknięte. Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat.
- Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się produktem.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące baterii i ich utylizacji

Baterii nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. Jako konsumenci są Państwo zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii.

Zużyte baterie należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do sklepu, w którym są sprzedawane.

- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Baterie, z których wylewa się ciecz są niebezpieczne. Należy ich dotykać tylko w odpowiednich rękawiczkach.
- Nie wolno otwierać baterii i wrzucać ich do ognia.
- Zaleca się wyjmowanie baterii z urządzenia, jeśli pozostaje nieużywane przez dłuższy czas.
- Zwykle baterie nie mogą być ładowane. UWAGA! Istnieje ryzyko wybuchu!

- Należy używać zawsze razem baterii tego samego typu i wymieniać wszystkie baterie w urządzeniu w tym samym czasie!

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

Niniejszym PEARL.GmbH oświadcza, że produkt NC-7487-675 jest zgodny z dyrektywą RoHS2011/65/EU oraz dyrektywą EMC 2014/30/EU.

