

Adapter SATA 2,5" HDD (PX4927)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu

- Adapter HDD
- Instrukcja obsługi.



Odmiany produktu

Zgodnie ze standardem gniazda USB w komputerze (2.0 lub 3.0) należy wybrać odpowiedni adapter.

- PX-4926: Adapter HDD 2.5 "SATA na USB 2.0
- PX-4927: Adapter HDD 2.5 "SATA na USB 3.0

Podłączenie

Adapter współpracuje z 2,5-calowym dyskiem twardym, które często znajduje się w komputerze przenośnym.

W celu podłączenia należy najpierw podłączyć dużą wtyczkę zawierającą napis "SATA" do pasującego gniazda na dysku twardym, następnie podłączyć adapter HDD za pomocą portów USB do komputera.

Po podłączeniu dysku twardego poprawnie zainicjowany i sformatowany powinien być wyświetlany jako urządzenie pamięci masowej USB lub dysk wymienny.

Konfigurowanie niewykrytego dysku

Dla Microsoft Windows Vista / 7/ 8/ 10, wybrać następujące kroki, aby sformatować dysk twardy:

1. W menu Start systemu operacyjnego, należy wybrać z menu opcję "Panel sterowania", a następnie "System i zabezpieczenia".
2. Następnie należy wybrać opcję "Narzędzia administracyjne", "Zarządzanie komputerem", a następnie "Tworzenie i formatowanie partycji dysku twardego".

Wyświetla się w systemie operacyjnym, o którym mowa, z punktu menu Zarządzanie dyskami komunikat wskazujący, że dysk twardy nie jest "przypisany". W menu, które się pojawi, wybierz "Inicjalizacja dysku twardego." Natychmiast po inicjalizacji, klikając prawym przyciskiem myszy na nośniku pamięci, można utworzyć nową partycję, sformatować dysk twardy i / lub zmienić jego nazwę. Aby to zrobić, należy postępować zgodnie z instrukcjami kreatora systemu Windows.

Specyfikacje

Specyfikacje USB	2.0	3.0
Standard SATA	2.6	2.6
Obsługiwane szybkość transmisji	Szybkie łącze internetowe (460Mbps), Duża prędkość (12 Mbps), Niska Prędkości (1,5 Mbps)	Super łącze internetowe (5Gbps), Wysoka prędkość (480 Mbps), Duża prędkość (12MPBS), Niska prędkość (1,5 Mbps)
Obsługa pamięci masowej	Tylko masowy transport	Tylko masowy transport
Odpowiednie dyski twarde	2,5"	2,5"
Długość przewodu	ok. 38 cm	ok. 38 cm

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.

