

# Wentylator sufitowy | Sichler VT-141.D (NX9079)

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Zawartość zestawu:

- wentylator
- instrukcja obsługi.

### Dane techniczne:

- zasilanie: 230 V, 50 Hz
- pobór mocy: 9 W przy 333 obr./min.
- długość kabla: 130 cm
- liczba skrzydeł: 5
- wymiary (ØxH): 41 x 17 cm
- waga: 252 g.



### Użytkowanie

Włożyć łopatki do szczelin z boku wentylatora i upewnić się, że ich końce są skierowane do góry. Zawiesić urządzenie w żądanej pozycji za pomocą haka przymocowanego do urządzenia.



**UWAGA!**

*Skrzydła muszą znajdować się na wysokości co najmniej 2,3 m nad ziemią.*

Nigdy nie używaj innego wieszaka lub drutu!

Podłącz urządzenie do źródła zasilania. Odłącz urządzenie od źródła zasilania, aby je wyłączyć lub zmienić jego położenie. Jeśli napięcie robocze jest mniejsze niż 187 V, należy ręcznie lekko popchnąć skrzydła jako pomoc przy uruchamianiu.

### Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!

- Wszelkie modyfikacje i naprawy urządzenia lub akcesoriów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.
- Upewnij się, że produkt jest zasilany z łatwo dostępnego gniazdka sieciowego, tak aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci. Istnieje ryzyko urazu!
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od tej osoby instrukcje dotyczące sposobu użytkowania urządzenia. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

### **Ważne wskazówki dotyczące utylizacji**

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.

### **Deklaracja zgodności**

PEARL.GmbH deklaruje niniejszym, że produkt NX-9079-675 jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE, dyrektywą EMC 2014/30/UE i dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE.

