

Rzeźba solarna anioł | Lunartec (NX3765)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

- anioł
- instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

- akumulator: AA 600 mAh
- ilość diod LED: 5
- czas świecenia: do 6 godzin
- moduł solarny: 1,2 V DC
- materiał: poliresin
- klasa ochrony: IP44
- wymiary: 170 x 245 x 175 mm
- waga: 670 g.



Przygotowanie

Wybór miejsca

Wybierz miejsce, w którym moduł słoneczny z tyłu figurki jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez jak najdłuższy czas.

Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym użyciem należy ładować akumulator przez co najmniej osiem godzin w miejscu nasłonecznionym.



WSKAZÓWKA

Aby naładować akumulator, przełącznik musi być ustawiony w pozycji ON (Wł.) (patrz użytkowanie).

Użytkowanie

Włącz rzeźbę, naciskając przycisk ON / OFF od spodu figury. Gdy robi się ciemno, diody LED zapalają się automatycznie.

Wyłącz aniołka ponownie naciskając przycisk ON / OFF.



WSKAZÓWKA

Przełącznik pod silikonową pokrywą jest nieco niższy w pozycji włączonej (ON) niż w pozycji wyłączonej (OFF).

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. **UWAGA!** Istnieje ryzyko obrażeń!
- Wszelkie modyfikacje i naprawy urządzenia lub akcesoriów mogą być przeprowadzane wyłącznie przez producenta lub osoby wyraźnie upoważnione do tego celu przez niego.
- Nie należy rozkładać (z wyjątkiem wymiany akumulatora) ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Przechowywać produkt z dala od skrajnych temperatur.
- Produkt jest z każdej strony zabezpieczony przed wodą rozpryskową. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące akumulatorów i ich utylizacji

Akumulatorów nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. Jako konsumenci są Państwo zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii.

Zużyte akumulatory należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do sklepu, w którym są sprzedawane.

- Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Akumulatory, z których wylewa się ciecz są niebezpieczne. Należy ich dotykać tylko w odpowiednich rękawiczkach.
- Nie wolno otwierać akumulatorów i wrzucać ich do ognia.
- Podczas ładowania akumulatora pozostań w pobliżu i regularnie sprawdzaj jego temperaturę. Uszkodzony akumulator może puchnąć i mocno nagrzewać się.

- W przypadku silnego przegrzania należy natychmiast przerwać ładowanie. Akumulator mocno nagrzewający się podczas ładowania, zdeformowany lub uszkodzony nie może być dłużej używany. Po ostygnięciu należy wymienić uszkodzony akumulator.
- Podczas ładowania akumulatora należy upewnić się, że biegunowość wtyczki ładującej jest prawidłowa. W przypadku nieprawidłowego podłączenia wtyczki do ładowania, niewłaściwej ładowarki lub odwrócenia biegunowości istnieje ryzyko zwarcia i eksplozji!
- Nie należy ładować normalnych baterii. Nie używaj zwykłych baterii. Uwaga, niebezpieczeństwo wybuchu!
- Zaleca się wyjmowanie akumulatorów z urządzenia, jeśli pozostaje nieużywane przez dłuższy czas.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH niniejszym oświadcza, że produkt NX-3765-675 jest zgodny z Dyrektywą RoHS 2011/65/UE oraz Dyrektywą EMV 2014/30/UE.

