

Butelka do napojów 800 ml | Rosenstein & Söhne (NX8872)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

- butelka
- filtr
- pojemnik na owoce
- pokrywa
- instrukcja obsługi.



Dane produktu:

- pojemność: 800 ml
- materiał: butelka do napojów – Trytan (niezawierająca BPA); pojemnik na owoce – AS; pokrywa – AS, silikonowa, PP, ABS; filtr – PP
- wymiary: 75 x 260 mm
- waga: 160 g.

Użytkowanie



WSKAZÓWKA

Wyczyść butelkę przed pierwszym użyciem zgodnie z opisem w części Czyszczenie.

1. Otwórz pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara oraz zdejmij ją.
2. Przekręć pojemnik na owoce przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
3. Wyjąć filtr z pokrywy.
4. Napełnij pojemnik na owoce ziołami lub owocami.
5. Włóż filtr do pokrywy.
6. Napełniony zbiornik na owoce przykręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pokrywy.
7. Napełnij około połowy butelki wodą niegazowaną lub mineralną.
8. W razie potrzeby dodaj kostki lodu.
9. Umieść pokrywę na butelce. Następnie obróć w prawo.
10. Otwórz otwór butelki przekręcając pierścień zabezpieczający pod pokrywą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż strzałka wskaże symbol otwartej blokady. Następnie naciśnij spust na przodzie. Pokrywa zostanie otwarta.



11. W razie potrzeby uzupełnij wodę przez otwór do picia.
12. Po wypiciu zamknij pokrywę tak, aby zatrzasnęła się na swoim miejscu. Następnie obróć pierścień zabezpieczający zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż strzałka wskaże symbol zamkniętej blokady.



Butelka nie nadaje się do gorących napojów ani do użytku w mikrofalówce. Nie może być używana do zamrażania.

Czyszczenie

Po każdym użyciu należy wyczyścić wszystkie składniki butelki z wodą za pomocą płynu do mycia naczyń i gorącej wody. Lub włóż je do zmywarki.

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie należy naprawiać produktu samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wysokiej temperatury.
- Produkt nie jest odpowiedni do mikrofalówki.
- Nie należy zamrażać butelki.
- Nie należy napełniać butelki gorącymi płynami!
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

