

# Łapka na owady elektryczna składana | Infactory (NX5319)

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Zawartość zestawu:

- łapka na owady
- instrukcja obsługi



Dodatkowo będą potrzebne **2 baterie 1,5 V typu AA**.



### UWAGA!

Łapkę należy trzymać z dala od dzieci!


Produkt nie może być stosowany w miejscach, gdzie występują łatwopalne opary lub pył wybuchowy!



### WSKAZÓWKA

Produkt przeznaczony jest użytku wewnętrznego.

### Szczegóły produktu



1. Rama (z tworzywa sztucznego)
2. Elektryczna siatka metalowa
3. Przycisk zwalniający

4. Zatrzaszk (blokowanie)
5. Komora baterii
6. Łapka
7. Dioda LED pracy
8. Przycisk włączania

### **Użytkowanie**

1. Najpierw należy rozłożyć uchwyt. W tym celu należy nacisnąć przycisk zwalniający.
2. Należy otworzyć komorę baterii.
3. Należy włożyć dwie baterie AA. Należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość.
4. Należy zamknąć komorę baterii.
5. Aby użyć łapki należy nacisnąć przycisk włączania i nakierować łapkę na owada. Tak długo, jak przycisk jest wciśnięty, dioda zasilania świeci się.
6. Aby złożyć uchwyt należy ponownie nacisnąć przycisk zwalniający i złożyć uchwyt.



### **WSKAZÓWKA**

Przed czyszczeniem należy wyjąć baterie z urządzenia. UWAGA! Istnieje ryzyko porażenia prądem.

### **Dane techniczne:**

- zasilanie: 3 V, 2 baterie typu AA
- wymiary (po złożeniu) :210 x 295 x 50 mm
- wymiary po rozłożeniu: 210 x 505 x 45 mm
- waga: około 226 g.

## **Bezpieczeństwo**

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. **UWAGA!** Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

## **Ważne wskazówki dotyczące utylizacji**

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.

## **Deklaracja zgodności**

PEARL.GmbH oświadcza, że produkt NX-5319 jest zgodny z dyrektywą bezpieczeństwa produktów 2001/95/EG, dyrektywą EMV 2004/108/EG i dyrektywą RoHS 2011/65/EU.

