

# Czapka Świętego Mikołaja ze świecącym pomponem | Infactory

(NC8953)

## INSTRUKCJA OBSŁUGI


### Zawartość zestawu:

- czapka
- 3 baterie LR44
- instrukcja obsługi.



### Wkładanie baterii

Należy obrócić czapkę na lewą stronę. Na krawędzi czapki znajduje się otwór. Należy wyjąć pojemnik na baterie i włożyć trzy baterie guzikowe LR44. Należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość. Należy zamknąć komorę baterii i włożyć do czapki.



### Użytkowanie

1. Należy założyć czapkę na głowę.
2. Na krawędzi czapki, w pobliżu komory baterii znajduje się przycisk On / Off.
3. Należy nacisnąć przycisk, aby włączyć diody na pomponie.
4. Należy nacisnąć ponownie ten przycisk, aby wyłączyć diody LED.

### Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie należy rozkładać ani naprawiać produktu samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać produktu w wodzie oraz innych płynach.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

### **Ważne wskazówki dotyczące utylizacji**

Urządzenia elektryczne nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.

### **Ważne wskazówki dotyczące baterii i ich utylizacji**

- Baterii nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. Jako konsumenci są Państwo zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii.
- Zużyte baterie należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do sklepu, w którym są sprzedawane..
- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Baterie, z których wylewa się ciecz są niebezpieczne. Należy ich dotykać tylko w odpowiednich rękawiczkach.
- Nie wolno otwierać baterii i wrzucać ich do ognia.
- Zaleca się wyjmowanie baterii z urządzenia, jeśli pozostaje nieużywane przez dłuższy czas.
- Zwykle baterie nie mogą być ładowane. UWAGA! Istnieje ryzyko wybuchu!
- Należy używać zawsze razem baterii tego samego typu i wymieniać wszystkie baterie w urządzeniu w tym samym czasie!

### **Deklaracja zgodności**

PEARL.GmbH oświadcza, że produkt NC-8953 jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/EU i dyrektywą EMV 2004/108/EG.

