

# Nakłuwacz do mięsa | Rosenstein & Söhne (NC2304)

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Zawartość zestawu:

- nakłuwacz
- instrukcja obsługi.

### Przygotowanie

Przed użyciem należy wyczyścić nakłuwacz.



### Użytkowanie

Najpierw należy odblokować ostrze przekręcając górną część w prawo. Nakłuwacz należy przyłożyć do mięsa i naciskać w dół, aż mięso będzie miękkie.

### Czyszczenie

Należy zdjąć górną część przekręcając środkową część w prawo. Poszczególne części należy wyczyścić gąbką lub ściereczką w ciepłej wodzie. Kolejno należy opłukać nakłuwacz i wysuszyć.

### Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Należy korzystać z produktu w sposób do tego przeznaczony. Każde inne użycie może spowodować uszkodzenie produktu lub jego otoczenia.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać produktu w innych płynach niż woda.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

