

Łańcuch LED / słoiki dekoracyjne z lampkami Lunartec (NX3082)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

- łańcuch LED
- instrukcja obsługi.


Dodatkowo potrzebne są 3 baterie AA.

Dane techniczne:

- zasilanie: 3 x bateria typu AA
- ilość słoików: 6
- diody LED: 18
- kolor światła: ciepły biały
- tryby pracy: 2
- odległość między słoiczkami: ok. 40 cm
- wymiary: słoiki 56 x 72 mm (Ø x H); pojemnik na baterie 51 x 78 x 20 mm; łańcuch świetlny 200 cm (L)
- waga całkowita: 705 g.



Szczegóły produktu



Wkładanie / wymiana baterii

1. Przesuń przełącznik ON/OFF znajdujący się w podstawie pojemnika na baterie do pozycji OFF.
2. Otwórz komorę baterii pojemnika na baterie przesuwając ją w kierunku strzałki.

3. Włóż trzy nowe baterie AA. Zwróć uwagę na oznaczenia biegunowości na spodzie komory baterii.
4. Zamknij komorę baterii.

Użytkowanie

1. Umieść dekorację w wybranym miejscu.



UWAGA!

Szurki na słójkach są tylko dla ozdoby. Nie nadają się one do zawieszania łańcucha!

2. Włącz lub wyłącz diody LED w żądanym trybie, przesuwając przełącznik ON/OFF do odpowiedniej pozycji:
 - ON: światło ciągłe
 - TIMER: włączony na 6 godzin - wyłączony na 18 godzin - włączony na 6 godzin
 - OFF: wyłączony

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. **UWAGA!** Istnieje ryzyko obrażeń!
- Wszelkie modyfikacje i naprawy urządzenia lub akcesoriów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
- Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Wyjmij baterie z urządzenia, jeśli nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas.
- Nie wolno dopuścić, aby przewód zasilający został zagięty, ściśnięty, przejechany lub wszedł w kontakt ze źródłami ciepła lub ostrymi krawędziami.
- Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie lub innych płynach i trzymaj go z dala od deszczu i wilgoci.
- Prosimy używać produktu tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Każde inne użycie może spowodować uszkodzenie produktu lub jego otoczenia.

- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

Niniejszym PEARL.GmbH oświadcza, że produkt NX-3082-675 jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/EU.

