

Organizer na baterie z testerem TKA (PX2465)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

- organizer
- tester
- instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

- komory na baterie: 45x typu AA, 25x typu AAA, 4x 9 V, 8x typu C, 6x typu D, 5x baterie guzikowe
- wymiary 305 x 176 x 55 mm
- waga 550 g.



Sprawdzanie baterii

Przed przechowywaniem baterii zaleca się przetestowanie poziomu naładowania:

1. Zwolnij tester baterii z uchwytu wysuwając go w lewą stronę.
2. Pociągnij do tyłu czerwony suwak, aż bateria zmieści się w środku.
3. Włóż baterię do testera baterii pomiędzy czerwony suwak a lewy róg. Zwróć uwagę na oznaczenia dotyczące włożenia i polaryzacji baterii na testerze baterii. Podłącz baterie 9 V do styków biegunowych 9 V testera baterii zgodnie z oznaczeniami polaryzacji.
4. Następnie odczytaj wyświetlany poziom naładowania (Replace = wymień, Low = niski poziom naładowania, Good = dobry poziom naładowania).

Przechowywanie

W organizerze na baterie można przechowywać łącznie 93 baterie:

- 25 baterii typu AAA,
- 45 baterii AA,
- 4 baterie 9V,
- 8 baterii typu C,
- 6 baterii typu D,
- 5 baterii guzikowych.

1. Należy po prostu włożyć baterie – biegunem dodatnim skierowanym do góry – do odpowiedniego gniazda.
2. Organizery na baterie można przechowywać w szufladzie lub na stole, można go też zamontować na ścianie.
3. Najpierw należy użyć organizera baterii jako szablonu do zaznaczenia miejsc nawiercenia otworów na ścianie.
4. Wywiercić cztery otwory i włożyć kołki.
5. Przymocuj organizery baterii czterema śrubami w wywierconych otworach.



UWAGA!

Upewnij się, że wzdłuż wybranego miejsca wiercenia nie przebiegają żadne przewody lub rury. Może to spowodować obrażenia ciała lub szkody w środowisku!



WSKAZÓWKA

Jeżeli nie masz doświadczenia w pracach instalacyjnych, zleć ich wykonanie profesjonalistom.

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
- Testuj tylko baterie typu AA / AAA / C / D / 9-V.
- Nie należy dotykać testera baterii i baterii mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

Niniejszym PEARL.GmbH oświadcza, że produkt PX-2465-675 jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/EU oraz dyrektywą EMC 2014/30/EU.

